

КОНСУМАТИВИ ЗА
ОФИС ТЕХНИКА

cores

София, бул. Витоша 1А, **02/ 950 44 85, 950 44 86,**
order@cores.bg, **www.cores.bg**

ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ - ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ

Код	Наименование	Подходящ за	Цвят	Произв. №	бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
HEWLETT PACKARD							
66000	Тонер касета	HP 4L/4ML/4P/4MP	♠	92274A	3 000	167,20 лв	200,64 лв
66006	Тонер касета	HP 4/4M/4+/4M+/5/5N/5M	♠	92298A	6 800	174,90 лв	209,88 лв
66007	Тонер касета	HP LJ 4/4M/4+/4M+/5/5M/5N	♠	92298X	8 800	179,95 лв	215,94 лв
66008	Тонер касета	HP 4V/4MV	♠	C3900A	8 100	249,90 лв	299,88 лв
66010	Тонер касета	HP 5P/5MP/6P/6MP	♠	C3903A	4 000	144,85 лв	173,82 лв
66012	Тонер касета	HP 5L/5ML/6L/3100/3100se/3100XI	♠	C3906A	2 500	111,50 лв	133,80 лв
66014	Тонер касета	HP LJ 1100/1100A	♠	C4092A	2 500	96,90 лв	116,28 лв
66016	Тонер касета	HP LJ 2100/2100se/2100xi/2100M/2100TN/2200	♠	C4096A	5 000	161,99 лв	194,39 лв
66018	Тонер касета	HP LJ 4000series/4050series	♠	C4127A	6 000	159,80 лв	191,76 лв
66020	Тонер касета	HP LJ 4000series/4050series	♠	C4127X	10 000	208,90 лв	250,68 лв
66022	Тонер касета	HP LJ 1200/1220A/1200N/3300/3300mfp/	♠	C7115A	2 500	102,90 лв	123,48 лв
66025	Тонер касета	HP LJ 1200/1220A/1200N/3300/3300mfp/	♠	C7115X	3 500	123,95 лв	148,74 лв
66024	Тонер касета	HP LJ 4100	♠	C8061A	6 000	166,50 лв	199,80 лв
66026	Тонер касета	HP LJ 4100	♠	C8061X	10 000	212,90 лв	255,48 лв
66028	Тонер касета	HP LJ 4500	♠	C4191A	9 000	149,90 лв	179,88 лв
66030	Тонер касета	HP LJ 4500	♠	C4192A	6 000	218,50 лв	262,20 лв
66032	Тонер касета	HP LJ 4500	♠	C4193A	6 000	218,50 лв	262,20 лв
66034	Тонер касета	HP LJ 4500	♠	C4194A	6 000	218,50 лв	262,20 лв
66021	Тонер касета	HP LJ 1300	♠	Q2613A	2 500	118,40 лв	142,08 лв
66027	Тонер касета	HP LJ 1010/1012/1015/3030	♠	Q2612A	2 000	115,90 лв	139,08 лв
68016	Тонер касета	HP LJ 1150	♠	Q2624A	2 500	115,90 лв	139,08 лв
66033	Тонер касета	HP LJ 1300	♠	Q2613X	4 000	145,50 лв	174,60 лв
66017	Тонер касета	HP LJ 2300	♠	Q2610A	6 000	195,60 лв	234,72 лв
68021	Тонер касета	HP LJ 3500 series/3700 series	♠	Q2670A	6 000	215,90 лв	259,08 лв
68022	Тонер касета	HP LJ 3500 series/3700 series	♠	Q2671A	4 000	215,90 лв	259,08 лв
68024	Тонер касета	HP LJ 3500 series/3700 series	♠	Q2672A	4 000	215,90 лв	259,08 лв
68026	Тонер касета	HP LJ 3500 series/3700 series	♠	Q2673A	4 000	215,90 лв	259,08 лв
68038	Тонер касета	HP LJ 4200	♠	Q1338A	12 000	249,50 лв	299,40 лв
68040	Тонер касета	HP LJ 5000/5100	♠	C4129X	10 000	272,90 лв	327,48 лв
68042	Тонер касета	HP Color LJ 1500/2500	♠	C9700A	5 000	135,90 лв	163,08 лв
68044	Тонер касета	HP Color LJ 1500/2500	♠	C9701A	4 000	163,50 лв	196,20 лв
68046	Тонер касета	HP Color LJ 1500/2500	♠	C9702A	4 000	163,50 лв	196,20 лв
68048	Тонер касета	HP Color LJ 1500/2500	♠	C9703A	4 000	163,50 лв	196,20 лв
68050	Тонер касета	HP Color LJ 2550/N/DN/2820/2840	♠	Q3960A	5 000	135,50 лв	162,60 лв
68052	Тонер касета	HP Color LJ 2550/N/DN/2820/2840	♠	Q3961A	4 000	163,50 лв	196,20 лв
68054	Тонер касета	HP Color LJ 2550/N/DN/2820/2840	♠	Q3962A	4 000	163,50 лв	196,20 лв
68056	Тонер касета	HP Color LJ 2550/N/DN/2820/2840	♠	Q3963A	4 000	163,50 лв	196,20 лв
68066	Тонер касета	HP LJ 1320/1160	♠	Q5949A	2 500	115,80 лв	138,96 лв
68068	Тонер касета	HP LJ 2410/2420/2430 series	♠	Q6511A	6 000	201,95 лв	242,34 лв
66002	Тонер касета	HP LJ P2015	♠	Q7553A	3 000	131,50 лв	157,80 лв
66004	Тонер касета	HP LJ M5025/5035 mfp	♠	Q7570A	15 000	283,50 лв	340,20 лв
66029	Тонер касета	HP LJ P3005/M3035mfp/M3027mfp	♠	Q7551A	6 500	211,90 лв	254,28 лв
68028	Тонер касета	HP Color LJ 1600/2600/CM1015mfp	♠	Q6000A	2 500	123,80 лв	148,56 лв
68030	Тонер касета	HP Color LJ 1600/2600/CM1015mfp	♠	Q6001A	2 000	135,90 лв	163,08 лв
68032	Тонер касета	HP Color LJ 1600/2600/CM1015mfp	♠	Q6002A	2 000	135,90 лв	163,08 лв
68036	Тонер касета	HP Color LJ 1600/2600/CM1015mfp	♠	Q6003A	2 000	135,90 лв	163,08 лв
68058	Тонер касета	HP Color LJ 3600/3800	♠	Q6470A	6 000	214,75 лв	257,70 лв
68060	Тонер касета	HP Color LJ 3600	♠	Q6471A	4 000	214,75 лв	257,70 лв

Код	Наименование	Подходящ за	Цвет	Произв. №	бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
68062	Тонер касета	HP Color LJ 3600	🔴	Q6472A	4 000	214,75 лв	257,70 лв
68064	Тонер касета	HP Color LJ 3600	🔵	Q6473A	4 000	214,75 лв	257,70 лв
LEXMARK							
66039	Тонер касета	LEXMARK Optra E210	🔴	10S0150	2 000	169,90 лв	203,88 лв
66040	Тонер касета	LEXMARK Optra E120/N	🔴	12016SE	2 000	119,90 лв	143,88 лв
66042	Тонер касета	LEXMARK Optra E240/340/342n/230/232/330/332N	🔴	24016SE	3 000	125,90 лв	151,08 лв
66044	Тонер касета	LEXMARK T420/D/DN	🔴	12A7410	5 000	171,85 лв	206,22 лв
66046	Тонер касета	LEXMARK C 510	🔴	20K0503	5 000	189,85 лв	227,82 лв
66048	Тонер касета	LEXMARK C 522/524	🔴	00C5220KS	4 000	189,90 лв	227,88 лв
66052	Тонер касета	LEXMARK Optra E310/312	🔴	13TO101	6 000	273,80 лв	328,56 лв
66054	Тонер касета	LEXMARK Optra E310/312	🔴	13TO301	3 000	189,90 лв	227,88 лв
66056	Тонер касета	LEXMARK C 500	🔴	0C500H2KG	5 000	249,80 лв	299,76 лв
66058	Тонер касета	LEXMARK C 500	🔵	0C500H2CG	3 000	221,80 лв	266,16 лв
66060	Тонер касета	LEXMARK C 500	🔴	0C500H2YG	3 000	221,80 лв	266,16 лв
66062	Тонер касета	LEXMARK C 500	🔵	0C500H2MG	3 000	221,80 лв	266,16 лв
66064	Тонер касета	LEXMARK Optra E/E+/EP/ES/LEXMARK 4026/4026A	🔴	69G8256	3 000	132,40 лв	158,88 лв
66066	Тонер касета	LEXMARK Optra E220	🔴	12S0400	2 500	139,95 лв	167,94 лв
66086	Тонер касета	LEXMARK X 215	🔴	18S0090	3 200	119,90 лв	143,88 лв
68076	Тонер касета	LEXMARK E320/322N	🔴	08A0476	3 000	156,80 лв	188,16 лв
68078	Тонер касета	LEXMARK E321/323/323N	🔴	12A7400	3 000	156,80 лв	188,16 лв
CANON							
66090	Тонер касета	Canon LBP 800/250/350/810/1110/1120/ HP 1100	🔴	EP-22	2 500	99,50 лв	119,40 лв
66092	Тонер касета	Canon FC 1/2/3/5/6/7/22 PC 1/2/3/4/5/6/7/8/11/12	🔴	A-30	3 000	241,89 лв	290,27 лв
66094	Тонер касета	Canon FC 100/120/200/210/230/310/530/PC 740/890	🔴	E-30	4 000	239,90 лв	287,88 лв
66098	Тонер касета	Canon LBP 3200/MF 3110/3240/5530/5770	🔴	EP-27	2 500	107,40 лв	128,88 лв
XEROX							
66106	Тонер касета	Xerox Phaser 3400	🔴	106R00461	4000	205,50 лв	246,60 лв
66108	Тонер касета	Xerox Phaser 3400	🔴	106R00462	8000	321,90 лв	386,28 лв
66110	Тонер касета	Xerox Phaser 3116	🔴	109R00748	3 000	103,90 лв	124,68 лв
66112	Тонер касета	Xerox 4512	🔴	106R0088	15 000	375,40 лв	450,48 лв
66114	Тонер касета	Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125	🔴	106R01159	3 000	141,90 лв	170,28 лв
66116	Тонер касета	Xerox DocuPrint P8e/P8ex/WC 385	🔴	113R00296	5 000	189,90 лв	227,88 лв
66118	Тонер касета	Xerox DocuPrint P1202	🔴	106R00398	6 000	294,80 лв	353,76 лв
66120	Тонер касета	Xerox DocuPrint P1210 - low capacity cartridge	🔴	106R00441	3 000	162,85 лв	195,42 лв
66122	Тонер касета	Xerox DocuPrint P1210 - high capacity cartridge	🔴	106R00442	6 000	246,80 лв	296,16 лв
66124	Тонер касета	Xerox N 2125 - low capacity cartridge	🔴	113R00445	10 000	319,50 лв	383,40 лв
66126	Тонер касета	Xerox N 2125 - high capacity cartridge	🔴	113R00446	15 000	384,90 лв	461,88 лв
66128	Тонер касета	Xerox Phaser 3120/3121/3130	🔴	109R00725	3 000	114,99 лв	137,99 лв
66130	Тонер касета	Xerox Phaser 3150	🔴	109R00746	3 500	147,85 лв	177,42 лв
66132	Тонер касета	Xerox Phaser 3500 Std-Cap Print Cartridge	🔴	106R01148	6 000	284,65 лв	341,58 лв
66134	Тонер касета	Xerox Phaser 6110/6110N/6110MFP/S/X	🔴	106R01203	2 000	107,80 лв	129,36 лв
EPSON							
66138	Тонер касета	Epson EPL 6200/6200L	🔴	C13S050166	6 000	208,45 лв	250,14 лв
66140	Тонер касета	Epson EPL 5500/5500W/5500+	🔴	C13S050005	3 000	136,95 лв	164,34 лв
66141	Тонер касета	Epson EPL 5900/5900L/N/PS/6100N/PS	🔴	C13S050087	6 000	237,90 лв	285,48 лв
66142	Тонер касета	Epson AcuLaser C 1900 series/C900/N	🔴	C13S050100	4 500	106,85 лв	128,22 лв
66144	Тонер касета	Epson EPL 6200/N/L	🔴	C13S050167	3 000	154,85 лв	185,82 лв
66148	Тонер касета	Epson EPL 5700 - cartridge Epson EPL 5700/5800	🔴	C13S050010	6 000	241,90 лв	290,28 лв
BROTHER							
66206	Тонер касета	Brother HL 700/720/730/MFC 4550/6650/7550/HL 800P/MFC 9000/9500/Fax 800	🔴	TN200	2 200	55,90 лв	67,08 лв

Код	Наименование	Подходящ за	Цвет	Произв. №	бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
66208	Тонер касета	Brother HL 820/1020/1040/1040DX/1050/1060/1070/P2000	▲	TN300	2 900	56,85 лв	68,22 лв
66209	Тонер касета	Brother HL 1650/1670/1850/1870 N/5040/5050/5070	▲	TN7300	3 300	124,95 лв	149,94 лв
66210	Тонер касета	Brother HL 1030/1240/1230/1250/1270N/1430/2500/1440/MFC 9650/9660/9750/9850	▲	TN6600	6 000	159,90 лв	191,88 лв
66211	Тонер касета	Brother HL 1650/1670N/1850/1870N	▲	TN7600	6 500	154,50 лв	185,40 лв
66212	Тонер касета	Brother Fax 8070P/2850/MFC-9030/9070/4800/9160/9180	▲	TN8000	2 200	57,45 лв	68,94 лв
66214	Тонер касета	Brother HL 5140/DCP8040/8045D/8840D	▲	TN3030	3 500	124,40 лв	149,28 лв
66216	Тонер касета	Brother HL 5140/8220/8440/8840D	▲	TN3060	6 700	165,90 лв	199,08 лв

ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ- НЕОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ

Код	Наименование	Подходящ за	Произв. №	бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
HEWLETT PACKARD						
68384	Тонер касета	HP 4L/4ML/4P/4MP	92274A	3 000	84,00 лв	100,80 лв
68386	Тонер касета	HP IIP/IIIP/IIIP plus	92275A	3 500	85,00 лв	102,00 лв
68388	Тонер касета	HP 4/4M/4+/4M+/5/5N/5M	92298A	6 800	84,90 лв	101,88 лв
68390	Тонер касета	HP 4V/4MV	C3900A	8 100	155,65 лв	186,78 лв
68392	Тонер касета	HP 5P/5MP/6P/6MP	C3903A	4 000	84,45 лв	101,34 лв
68394	Тонер касета	HP 5L/5ML/6L/3100/3100se/3100xi	C3906A	2 500	69,00 лв	82,80 лв
68396	Тонер касета	HP LJ 1100/1100A	C4092A	2 500	65,25 лв	78,30 лв
68398	Тонер касета	HP LJ 2100/2100se/2100xi/2100M/2100TN/2200	C4096A	5 000	98,50 лв	118,20 лв
68400	Тонер касета	HP LJ 4000/4050	C4127X	10 000	129,10 лв	154,92 лв
68402	Тонер касета	HP LJ 1200/1220A/1200N	C7115A	2 500	68,99 лв	82,79 лв
68404	Тонер касета	HP LJ 1200/1220A/1200N/3300/3300mfp	C7115X	3 500	78,50 лв	94,20 лв
68406	Тонер касета	HP LJ 1300	Q2613A	2 500	87,00 лв	104,40 лв
68408	Тонер касета	HP LJ 1010/1012/1015/3030	Q2612A	2 000	78,98 лв	94,78 лв
68410	Тонер касета	HP LJ 1150	Q2624A	2 500	75,00 лв	90,00 лв
68412	Тонер касета	HP LJ 1300	Q2613X	4 000	98,99 лв	118,79 лв
68414	Тонер касета	HP LJ 2300	Q2610A	6 000	119,00 лв	142,80 лв
LEXMARK						
68420	Тонер касета	LEXMARK Optra E/E+/EP/ES/LEXMARK 4026/4026A	69G8256	3 000	79,50 лв	95,40 лв
68422	Тонер касета	LEXMARK Optra E310/312/312L	13T0101	6 000	164,90 лв	197,88 лв
CANON						
68424	Тонер касета	Canon FC-1/2/3/5/22/PC-6/7/11	A-30	3 600	136,60 лв	163,92 лв
68426	Тонер касета	Canon FC200/204/210/220/224/310/330/336/PC700/800	E-30	3 600	148,80 лв	178,56 лв
BROTHER						
68428	Тонер касета	Brother Fax-4750/5750/8350P/8750P/8759P/MFC 8300J/8600/9650/9600/9600 J/9850/9870/9750	TN6600	6 000	84,45 лв	101,34 лв
68430	Тонер касета	Brother HL 1650/1670N/1850/1870N	TN7600	6 500	92,30 лв	110,76 лв

ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ - ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

Код	Подходящ за	Произв. №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
HEWLETT PACKARD				
67301	HP 4L/4ML/4P/4MP	92274A	36,50 лв	43,80 лв
67460	HP LJ IIIiSi/PS/4Si/4Si MX	92291A	61,80 лв	74,16 лв
67461	HP 4/4M/4+/4M+/5/5N/5M	92298A	49,95 лв	59,94 лв
67462	HP LJ II/III/IIID/IIID	92295A	39,00 лв	46,80 лв
67352	HP LJ IIP/IIP+/IIIP	92275A	39,00 лв	46,80 лв
67346	HP 4V/4MV	C3900A	65,00 лв	78,00 лв
67300	HP 5P/5MP/6P/6MP	C3903A	41,90 лв	50,28 лв
67302	HP 5L/5ML/6L/3100/3100se/3100xi	C3906A	34,80 лв	41,76 лв
67304	HP LJ 1100/1100A	C4092A	34,80 лв	41,76 лв
67310	HP LJ 2100/2100se/2100xi/2100M/2100TN/2200	C4096A	48,75 лв	58,50 лв
67316	HP LJ 4000series/4050series	C4127A	61,55 лв	73,86 лв
67317	HP LJ 4000series/4050series	C4127X	56,50 лв	67,80 лв
67463	HP LJ 1200/1220A/1200N/3300/3300mfp	C7115A	35,45 лв	42,54 лв
67306	HP LJ 1200/1220A/1200N/3300/3300mfp	C7115X	39,25 лв	47,10 лв
67318	HP LJ 4100	C8061A	58,80 лв	70,56 лв
67342	HP LJ 4100	C8061X	76,90 лв	92,28 лв
67464	HP LJ 4300	Q1339A	92,60 лв	111,12 лв
67465	HP LJ 5000	C4129X	68,90 лв	82,68 лв
67466	HP LJ 5Si/5Si MX/5Si NX	C3909A	89,95 лв	107,94 лв
67467	HP LJ 8100/8150	C4182X	91,55 лв	109,86 лв
67308	HP LJ 1300	Q2613A	36,00 лв	43,20 лв
67319	HP LJ 1010/1012/1015/3030	Q2612A	36,00 лв	43,20 лв
67340	HP LJ 1150	Q2624A	36,00 лв	43,20 лв
67309	HP LJ 1300	Q2613X	39,00 лв	46,80 лв
67312	HP LJ 2300	Q2610A	61,55 лв	73,86 лв
67311	HP LJ 2301	Q2610X	79,80 лв	95,76 лв
67468	HP LJ 4200	Q1338 A	65,80 лв	78,96 лв
67469	HP LJ 1320/1160	Q5949A	36,00 лв	43,20 лв
67470	HP LJ 2410/2420/2430 series	Q6511A	65,50 лв	78,60 лв
LEXMARK				
67390	LEXMARK X 215	1850090	46,00 лв	55,20 лв
67410	LEXMARK Optra E210	10S0150	39,00 лв	46,80 лв
67411	LEXMARK Optra E310/312	13TO101	50,50 лв	60,60 лв
67412	LEXMARK E320/322N /с чип/	08A0477	86,50 лв	103,80 лв
67471	LEXMARK IBM 4019/4029/4039	1380520	99,99 лв	119,99 лв
67472	LEXMARK IBM 4037	1382760	48,00 лв	57,60 лв
67473	LEXMARK IBM 4049/4039/Optra R	1382100	89,90 лв	107,88 лв
67474	LEXMARK IBM 4049/4039/Optra R	1382150	124,00 лв	148,80 лв
67475	LEXMARK IBM 4059 Optra S	1382920	89,90 лв	107,88 лв
67476	LEXMARK IBM 4059 Optra S	1382925	124,00 лв	148,80 лв
67477	LEXMARK Optra N/5Si	140109A	89,80 лв	107,76 лв
67478	LEXMARK E321/323/323N	12A7405	86,50 лв	103,80 лв
CANON				
67440	Canon Laser Shot LBP -1210	EP-25	36,00 лв	43,20 лв
67357	Canon LBP 1760/1760e	EP-52	49,95 лв	59,94 лв
67354	Canon LBP 1000	EP-32	49,80 лв	59,76 лв
67367	Canon LBP 2460	EP-W	89,50 лв	107,40 лв
67362	Canon LBP 4/4Lite/4+	EP-L	46,50 лв	55,80 лв

Код	Подходяща	Произв. №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
67360	Canon LBP 460/465/660/660nt	EP-A	36,00 лв	43,20 лв
67364	Canon LBP 4i/4u/430w	EP-P	36,00 лв	43,20 лв
67361	Canon LBP 8 IV/EPL -1260/c/+	EP-E	49,90 лв	59,88 лв
67365	Canon LBP 8 lise/8llse/8ll+	EP-S	46,10 лв	55,32 лв
67353	Canon LBP 800/HP 1100	EP-22	36,70 лв	44,04 лв
67355	Canon BX II/LBP BXII	C3900A	69,90 лв	83,88 лв
67358	Canon EP 62	C4129X	76,50 лв	91,80 лв
67359	Canon LBP 3250/3260/4000	C4182A / EP-72	96,80 лв	116,16 лв
67479	Canon EP-V	C3903A	37,50 лв	45,00 лв
67480	Canon FC 1/2/3/5/6/7/22 PC 1/2/3/4/5/6/7/8/11/12	A-30	46,80 лв	56,16 лв
67481	Canon LBP 3200/MF 3110/3240/5530/5770	EP-27	36,80 лв	44,16 лв
XEROX				
67482	Xerox Phaser 3116	109R748	45,50 лв	54,60 лв
67483	Xerox Phaser 3420/3425/с чип/	106R01033	61,80 лв	74,16 лв
67484	Xerox WC Pe 120/с чип/	106R606	50,75 лв	60,90 лв
67379	Xerox 4512	106R0088	99,80 лв	119,76 лв
67377	Xerox 4505/4508PS/4510/4510PS/XP 5	113R5	69,45 лв	83,34 лв
67378	Xerox 4508	113R265	71,40 лв	85,68 лв
67380	Xerox 4520/mp/XP15/20/4215/mp/4219/mp/4220mpr8810	113R0002	99,80 лв	119,76 лв
67381	Xerox DP N24/N32/N40/DC1250/3250DC/1406/4301DC	113R184	152,40 лв	182,88 лв
67485	Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125	106R01159	45,80 лв	54,96 лв
67382	Xerox DocuPrint P8e/P8ex/WC 385	113R00296	50,90 лв	61,08 лв
67394	Xerox WC Pe 16se	113R667	45,80 лв	54,96 лв
67395	Xerox WC Pro412/WC 14i/M15	106R586	50,90 лв	61,08 лв
67376	Xerox DocuPrint P1210 - high capacity cartridge	106R00442	50,90 лв	61,08 лв
67384	Xerox DP N 2025/2825	113R443	139,80 лв	167,76 лв
67383	Xerox N 2125 - high capacity cartridge	113R00446	129,50 лв	155,40 лв
67486	Xerox Phaser 3120/3121/3130	109R00725	45,80 лв	54,96 лв
67487	Xerox Phaser 3150	109R00746	45,80 лв	54,96 лв
EPSON				
67488	Epson EPL 6200/6200L	C13S050166	48,50 лв	58,20 лв
67399	Epson EPL 5500/5500W/5500+	S050005	41,80 лв	50,16 лв
67400	Epson EPL 5600/5000/5100/5200/5300/N1200	S051011	71,50 лв	85,80 лв
67402	Epson EPL 5900/5900L/N/PS/6100N/PS	S050087	48,50 лв	58,20 лв
67489	Epson EPL 3000	S051020	69,45 лв	83,34 лв
67490	Epson EPL 8100/7100/7500	S051009	99,80 лв	119,76 лв
67401	Epson EPL 5700 - cartridge Epson EPL 5700/5800	S050010	48,50 лв	58,20 лв
BROTHER				
67427	Brother TN 100 HL 600/630/631/641/650/660	TN100	48,50 лв	58,20 лв
67428	Brother HL 700/720/730/MFC 4550/6650/7550/HL 800 P/MFC 9000/9500/Fax 800	TN200	36,00 лв	43,20 лв
67429	Brother HL 820/1020/1040/1040DX/1050/1060/1070/P 2000	TN300	41,30 лв	49,56 лв
67430	Brother HL 1650/1670/1850/1870 N/5040/5050/5070	TN7300	61,40 лв	73,68 лв
67426	Brother HL 1030/1240/1230/1250/1270N/1430/2500/1440/MFC 9650/9660/9750/9850	TN6600	61,40 лв	73,68 лв
67491	Brother TN 2000 HL 2030/2040/2070N/DCP 7010/7025/MFC 7420/7820	TN2000	48,50 лв	58,20 лв
67492	Brother TN 3130/HL 5240/5250/5270/DN 5280/DW/MFC 8460N/8860 DN	TN3130	48,50 лв	58,20 лв
67493	Brother TN 3170/HL 5240/5250/5270/DN 5280/DW/MFC 8460N/8860 DN	TN3170	61,80 лв	74,16 лв
67431	Brother HL 1650/1670N/1850/1870N	TN7600	47,50 лв	57,00 лв
67432	Brother Fax 8070P/2850/MFC-9030/9070/4800/9160/9180	TN8000	35,90 лв	43,08 лв
67494	Brother HL 5140/DCP8040/8045D/8840D	TN3030	46,80 лв	56,16 лв
67495	Brother HL 5140/8220/8440/8840D	TN3060	61,50 лв	73,80 лв
67496	Brother TN 6300 HL/1030/1240/1250/1270/MFC 8300J/9650/9850	TN6300	61,50 лв	73,80 лв
67497	Brother TN 9000 HL/960/1260/1660/2060	TN9000	41,80 лв	50,16 лв

Код	Подходящ за	Произв. №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
OKI				
67419	Оki 10i/10ex/12i/12n	TYPE5	29,90 лв	35,88 лв
67424	Оki page 6W/8w/8P	TYPE6	22,10 лв	26,52 лв
67498	Оki 14ex+/14i/14in	TYPE8	49,80 лв	59,76 лв
67423	Оki page 4m/4w/4w+	121496	19,80 лв	23,76 лв

КОПИРНИ МАШИНИ - ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ

Код	Наименование	Подходящ за	Произв. №	бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
CANON						
66650	Касета черна	NP 1010/1020/6010	NP1010	2 x 2 000	29,90 лв	35,88 лв
66652	Касета черна	NP 1015/1215/1218/1318/1510/1520/1530/1550/2010/2020/2120/6020/6216/6317	NPG1	3 800	23,90 лв	28,68 лв
66654	Касета черна	NP 6012/6112/6212/6312/6512/6612	NPG11	5 000	41,35 лв	49,62 лв
66672	Касета черна	NP 6030/6330/6025	NPG7	10 000	57,50 лв	69,00 лв
66674	Касета черна	NP 6016/6218/6521/6621	NPG9		54,78 лв	65,74 лв
66678	Касета черна	Canon FC 1/2/3/5/22/PC 6/7/11	A30	3 000	241,89 лв	290,27 лв
66680	Касета черна	Canon FC 200/210/220/240/330/PC 700	E30	4 000	239,90 лв	287,88 лв
66684	Касета черна	Canon IR2200/2800/3300	CEXV3	15 000	81,99 лв	98,39 лв
66686	Касета черна	Canon IR 1600/2000/1610F/2010F	CEXV5	7 800	42,99 лв	51,59 лв
66682	Касета черна	Canon NP7161	CEXV6	6 900	42,99 лв	51,59 лв
66687	Касета черна	Canon iR1210/1230/70/1270/1530/1510/1570	CEXV7	5 300	46,99 лв	56,39 лв
XEROX						
66694	Тонер касета 400 гр	Xerox 5016/5017 - 5016/5017/5316/5317	006R90168	4 000	39,10 лв	46,92 лв
66696	Тонер касета 575 гр	Xerox 5028/5034/5321/5328/5316/5334/5824/5826/5828/5830	006R90127	10 000	98,90 лв	118,68 лв
66704	Бутилка 227 гр	Xerox5416/5421/5518/5615/5616/5621/5815	006R90270	5 500	29,99 лв	35,99 лв
66712	Тонер касета	Xerox WC M20/M20i	106R01048	8 000	139,90 лв	167,88 лв
66714	Тонер касета	Xerox 5009/5208/5309/5310	6R90170	4 000	278,89 лв	334,67 лв
66716	Тонер касета	Xerox XC 810/811/820/822/830/1020/1033/1040/1044/1045/1245/1255	006R00881	4 000	261,90 лв	314,28 лв
66720	Тонер касета	Xerox DC 212/214	113R00182	14 000	425,78 лв	510,94 лв
66724	Тонер касета	Xerox 5915	006R01020	6 000	61,99 лв	74,39 лв
66726	Тонер касета	Xerox C118/M118/M118i	006R01179	11 000	64,78 лв	77,74 лв
66728	Барабан	Xerox c 118/M118/m118l	013R00589	60 000	249,90 лв	299,88 лв
TOSHIBA						
66802	Тонер	Toshiba BD 1340 - BD 1340/1350/1360/1370	T-1350E	4 300	41,78 лв	50,14 лв
66804	Тонер	Toshiba BD 1550 - BD 1550/1560	T-1550E	7 000	39,78 лв	47,74 лв
66808	Тонер	Toshiba BD 2060 - BD 2060/2860	T-2060E	7 500	41,30 лв	49,56 лв
66810	Тонер	Toshiba BD 2510 - BD 2510/2550/3220/4010	T-2510E	10 000	58,98 лв	70,78 лв
66812	Тонер	Toshiba E-Studio 16/160	T-1600E	5 000	48,45 лв	58,14 лв
66814	Тонер	Toshiba BD 3550 -BD3550/4550	T-4550E	15 000	93,25 лв	111,90 лв
RICOH						
66892	Тонер	Ricoh AF 1113/1015/1018	TYPE-1220D	9 000	64,99 лв	77,99 лв
66894	Тонер	Ricoh AF 2015/2018D/2016/2020/MP1500/MP1600/MP2000	TYPE -1230D	9 000	59,99 лв	71,99 лв
66896	Тонер	Ricoh AF 1515series/MP161series	TYPE-1270D	7 000	48,99 лв	58,79 лв
66898	Тонер	Ricoh AF 1022/1027/1032/2022/2027/2032	TYPE-2220D	11 000	55,00 лв	66,00 лв

МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ -ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ

Код	Наименование	Подходящ за	Цвят	Произв. №	бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
HEWLETT PACKARD							
66300	Глава №25	DeskJet 400/400L/420C/500C//540/550C/560C/DeskWriter 540/550C/560C/340C/340CBi/310/320/340/DeskWriter 310/320/340	●●●	51625A	155	99,89 лв	119,87 лв
66302	Глава №26	DeskJet 400/420c/500/510/520/500c/540/550c/560c/200/230 /600/300/330/350	●	51626A	794	55,65 лв	66,78 лв
66304	Глава №29	DeskJet 690 Series/690C/350C/350CBi/660C/670C/600/660C/670C/600/OfficeJet 700/710/725/500/590/635	●	51629A	650	56,65 лв	67,98 лв
66306	Глава №33	DeskJet 340C/340CBi/310/320/340/DeskWriter 310/320/340/ DeskJet Portable	●	51633M	595	51,85 лв	62,22 лв
66308	Глава №40	DeskJet 1200C/PS/DesignJet 230/250C/330/350C/430/450C/455CA/488CA/650C/650CPS	●	51640A	1100	49,85 лв	59,82 лв
66310	Глава №40	DeskJet 1600C/CM DeskJet 1200C/PS CopyJet/M	●	51640/C	1 600	50,80 лв	60,96 лв
66312	Глава №40	DeskJet 1600C/CM DeskJet 1200C/PS CopyJet/M	●	51640/M	1 600	50,80 лв	60,96 лв
66314	Глава №40	DeskJet 1600C/CM DeskJet 1200C/PS CopyJet/M	●	51640/Y	1 600	50,80 лв	60,96 лв
66316	Глава №41	DeskJet 1100C/820Cxi/850C/870Cxi/OfficeJet Pro 1150C	●●●	51641A	450	61,85 лв	74,22 лв
66318	Глава №45	DeskJet 710C/720C/810C/820Cxi/850C/870Cxi/880C/890C/895Cxi/930C/950C/970Cxi/PS 1215/1315/1100/1220/1280	●	51645A	830	51,85 лв	62,22 лв
66320	Глава №49	DeskJet 690 Series/695C/350/350C/350CBi/660C/670C/600/610C/640C/OfficeJet 700/710/725/500/590/635	●●●	51649A	350	57,85 лв	69,42 лв
66322	Глава №15	DeskJet 840C/843C/PSC 500	●	C6615D	495	49,35 лв	59,22 лв
66324	Глава №17	DeskJet 840C/843C	●●●	C6625A	430	51,95 лв	62,34 лв
66328	Глава №20	DeskJet 610C/640C/Fax 925xi	●	C6614D	455	53,85 лв	64,62 лв
66330	Глава №23	DeskJet 1120C/710/712C/720810C/830C/880C/890C/OfficeJet Pro 1170C/1175C/Color Copier 150/155	●●●	C1823D	360	59,99 лв	71,99 лв
66332	Глава №78	DeskJet 930C/950C/970Cxi/1220C/OfficeJet G55/G85/G95/ PhotoSmart P1000/P1100	●●●	C6578D	450	56,99 лв	68,39 лв
66333	Глава №78	DeskJet930C/950C/970Cxi/1220C/OfficeJet G55/G85/G95/ PhotoSmart P1000/P1100	●●●	C6578A	900	103,99 лв	124,79 лв
66334	Патрон №10	2000C/CN/2500C/CM/DesignJet Color Pro GA/Color Pro CAD	●	C4844A	1 750	56,90 лв	68,28 лв
66336	Патрон №10	2000C/CN/2500C/CM/DesignJet Color Pro GA/Color Pro CAD	●	C4841A	1 750	56,90 лв	68,28 лв
66338	Патрон №10	2000C/CN/2500C/CM/DesignJet Color Pro GA/Color Pro CAD	●	C4842A	1 750	56,90 лв	68,28 лв
66340	Патрон №10	2000C/CN/2500C/CM/DesignJet Color Pro GA/Color Pro CAD	●	C4843A	1 750	56,90 лв	68,28 лв
66342	Глава №21	DeskJet 3920/3940/D1360/D2360/F380/OfficeJet 4355 PhotoSmart 3110/PSC 1410	●	C9351A	150	25,35 лв	30,42 лв
66344	Глава №22	DeskJet 3920/3940/D1360/D2360/F380/OfficeJet 4355 PhotoSmart 3110/PSC 1410	●●●	C9352A	140	29,90 лв	35,88 лв
66323	Глава №56	DeskJet 450/550/5150/56XX/5850/9650/PS7X60/ PSC1210/2X10/2175/OJ4110/5510/6110	●	C6656A	450	34,90 лв	41,88 лв
66321	Глава №57	DeskJet 450/550/5150/56XX/5850/9650/PS7X60/ PSC1210/2X10/2175/OJ4110/5510/6110	●●●	C6657A	400	55,99 лв	67,19 лв
68092	Фото глава №58	Photo DeskJet 450/550/5150/56XX/5850/9650/PS7X60 PSC1210/2X10/2175/OJ4110/5510/6110	фото	C6658A	125	39,95 лв	47,94 лв
66353	Глава №27	DeskJet 3320/3420/3425/3520/3550/3620/3650	●	C8727A	220	31,15 лв	37,38 лв
66355	Глава №28	DeskJet 3320/3420/3425/3520/3550/3620/3650 PSC1210/OJ4100	●●●	C8728A	190	36,90 лв	44,28 лв
68100	Глава №343	DeskJet 5740/6520/6540/6840/OJ7310/7410 Photosmart 2610/2710/8150/8450	●●●	C8766E	260	39,85 лв	47,82 лв
68101	Глава №11	DeskJet 1200	●	C4810A	1 750	55,95 лв	67,14 лв
68102	Глава №11	DeskJet 1200	●	C4811A	2 400	55,95 лв	67,14 лв
68103	Глава №11	DeskJet 1200	●	C4812A	2 400	55,95 лв	67,14 лв
68104	Глава №11	DeskJet 1200	●	C4813A	2 400	55,95 лв	67,14 лв
68105	Глава №344	DeskJet 6540D	●●●	C9363E	450	56,95 лв	68,34 лв
66150	Глава №342	DeskJet 5440/Photosmart 2575/C3180/C4180/PSC 1510	●●●	C9361	175	30,95 лв	37,14 лв

Код	Наименование	Подходящ за	Цвет	Произв, №	Бр, копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
66152	Глава №339	DeskJet 5740/5940/6980/OfficeJet 7310/7410/PS 2575/2610/8050/8150/D5160/8350	●	C8767E	800	50,95 лв	61,14 лв
66154	Глава №338	DeskJet 460/5740/OfficeJet 6210/7310/PS 2575/2610/8150/C3180	●	C8765E	450	32,90 лв	39,48 лв
66156	Фото глава № 348	DeskJet 5440/5740/5940/6980/PS 2575335/8050/8150/C3180	фото	C9369E	135	44,50 лв	53,40 лв
66158	Фото глава № 100	DeskJet 460C/6540/6940/6980/OfficeJet 6310/7310/7410	фото	C9368A	400	42,90 лв	51,48 лв
66160	Глава №336	OfficeJet 6310/Photosmart 2575/C3180/PSC 1510	●	C9362E	210	27,45 лв	32,94 лв
66162	Патрон №363	Photosmart 3210/3310/8250/C5180/C6180/C7180/D7160	●	C8721E	300	24,99 лв	29,99 лв
66164	Патрон №14	OfficeJet 7110/7130/7140/D125/D135/D155	●	C5011D	800	37,99 лв	45,59 лв
66166	Патрон №14	OfficeJet 7110/7130/7140/D125/D135/D155	●●●	C5010D	470	48,99 лв	58,79 лв
66168	Патрон №88	OfficeJet Pro K 550	●	C9396AE	2 350	53,95 лв	64,74 лв
66170	Патрон №88	OfficeJet Pro K 550	●	C9391AE	1 200	39,85 лв	47,82 лв
66172	Патрон №88	OfficeJet Pro K 550	●	C9392AE	1 200	39,85 лв	47,82 лв
66176	Патрон №88	OfficeJet Pro K 550	●	C9393AE	1 200	39,85 лв	47,82 лв
LEXMARK							
66351	Глава №82	Lexmark Z55/Z65/Z65n/X5150/X6150	●	18L0032	600	51,30 лв	61,56 лв
66358	Глава №83	Lexmark Z55/Z65/Z65n/X5150/X6150	●●●	18L0042	450	64,33 лв	77,20 лв
66360	Глава	Lexmark ColorJet Printer 1000/1020/1100/2030/2050/2055/3000 ExecJet lic/Medley 4c/4x/4sx/WinWriter 150c/100	●	13400HC	600	56,80 лв	68,16 лв
66362	Глава	Lexmark ColorJet Printer 1000/1020/1100/2030/2050/2055/3000/ExecJet lic/Medley 4c/4x/4sx/WinWriter 150c	●●●	13619HC	300	58,50 лв	70,20 лв
66364	Глава № 70	Lexmark ColorJet Printer 3200/5000/5700/7000/7200/PhotoJetprinter 5770/Optr Color 40/45/Z11/Z31	●	12A1970	600	57,58 лв	69,10 лв
66366	Глава № 75	Lexmark ColorJet Printer 3200/5000/5700/7000/7200/PhotoJetprinter 5770/Optr Color 40/45/Z11/Z31	●	12A1975	1 100	61,89 лв	74,27 лв
66370	Глава №80	Lexmark ColorJet Printer 3200/5000/5700/7000/7200/PhotoJetprinter 5770/Optr Color 40/45/Z11/Z31	●●●	12A1980	600	63,85 лв	76,62 лв
66376	Глава №20	Lexmark ColorJet Z 51 - high resolution color standart print cartridge/Lexmark Color JetPrinters Z51/Compaq Ink Jet A1000	●●●	15M0120	275	65,75 лв	78,90 лв
66378	Глава №25	Lexmark ColorJet Z42/51/52 - high yield color print cartridge	●●●	15M0125	625	79,45 лв	95,34 лв
66382	Глава №50	Lexmark ColorJet Z12/22/32 - high resolution black cartridge	●	17G0050	410	49,84 лв	59,81 лв
66384	Глава №60	Lexmark ColorJet Z12/22/32 - high resolution color cartridge	●●●	17G0060	225	59,93 лв	71,92 лв
66390	Глава	Lexmark ColorJet Photo Printer 3200/5000/5700/7000/7200/PhotoJet 5770/Optr Color 40/45	●●●	12A1990	205	41,25 лв	49,50 лв
66392	Глава №16	Lexmark Z13/Z23/Z25/Z33/Z34/Z35/X74/X75/Z602/Z603/Z605	●	10N0016	410	49,94 лв	59,93 лв
66394	Глава №26	Lexmark Z13/Z23/Z25/Z33/Z34/Z35/X74/X75/Z602/Z603/Z605	●●●	10N0026	275	52,99 лв	63,59 лв
66396	Глава №17	Lexmark Z13/Z23/Z25/Z33/Z34/Z35/X74/X75/Z602/Z603/Z605	●	10N0217	205	34,57 лв	41,48 лв
66398	Глава №27	Lexmark Z13/Z23/Z25/Z33/Z34/Z35/X74/X75/Z602/Z603/Z605	●●●	10N0227	140	37,20 лв	44,64 лв
CANON							
66346	Патрон	Canon PIXMA iP 4200/4300/5200/6700D/MP 500/800/900	●	CLI-8Bk	420	23,54 лв	28,25 лв
66348	Патрон	Canon PIXMA iP 4200/4300/5200/6700D/MP 500/800/900	●	CLI-8C	420	23,54 лв	28,25 лв
66349	Патрон	Canon PIXMA iP 4200/4300/5200/6700D/MP 500/800/900	●	CLI-8M	420	23,54 лв	28,25 лв
66350	Патрон	Canon PIXMA iP 4200/4300/5200/6700D/MP 500/800/900	●	CLI-8Y	420	23,54 лв	28,25 лв
66352	Глава	Canon PIXMA iP 1200/1300/1600/1700/2200/MP 150/460	●	PG-40	195	32,84 лв	39,41 лв
66354	Глава	Canon PIXMA iP 1200/1300/1600/1700/2200/MP 150/460	●●●	CL-41	155	40,95 лв	49,14 лв
66356	Глава	Canon PIXMA iP 2200/MP 150/160/170/18450/460	●	PG-50	300	45,78 лв	54,94 лв
66357	Глава	Canon iP 2200/6210D/6220D/MP 450/150/170	●●●	CL-51	270	53,90 лв	64,68 лв
66401	Глава	Canon iP 4200/4300/5200/MP 500/800	●	PGI-5 Bk	360	25,90 лв	31,08 лв
66404	Глава	Canon BJ 10 SX/E/EX/V/15V/20	●	BC-01	500	51,90 лв	62,28 лв
66406	Глава	Canon BJ-200/230/BJC-210	●	BC-02	500	51,99 лв	62,39 лв
66408	Глава	Canon BJ-200/230/BJC-210	●●●	BC-05	100	62,99 лв	75,59 лв

Код	Наименование	Подходящ за	Цвет	Произв. №	Бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
66410	Глава	Canon BJ-30/BJ-70/BJ-80	●	BC-10	3 000	74,95 лв	89,94 лв
66412	Глава	Canon BJC-70/Apple Stylewriter 2200	●●●●	BC-11	3 000	87,15 лв	104,58 лв
66414	Глава	Canon BJC 4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/5000/5500	●●●●	BC-21	3 000	98,89 лв	118,67 лв
66416	Глава	Canon BJC 2000/4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/5000/5500/MultiPASS C301	●	BC-20	900	62,98 лв	75,58 лв
66420	Глава	Canon BJC-5000	●	BC-23	900	71,98 лв	86,38 лв
66422	Глава	Canon BJC-7000	●	BC-60	900	84,45 лв	101,34 лв
66424	Глава	Canon BJC 3000/6000	●	BC-30	500	72,65 лв	87,18 лв
66426	Глава	Canon BJC 6000/S450	●●●	BC-31	5 000	82,34 лв	98,81 лв
66430	Глава	Canon BJC 3000	●●●	BC-33	5 000	112,15 лв	134,58 лв
66436	Патрон	Canon BJC 2000/4000/4100/4200/4300//4400/4550/4650/5000/5500	●	BCI-21	100	19,89 лв	23,87 лв
66440	Патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000/6XXX	●	BCI-3eBK	310	23,99 лв	28,79 лв
66442	Патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000/6XXX	●	BCI-3/C	390	18,95 лв	22,74 лв
66444	Патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000/6XXX	●	BCI-3/M	390	18,95 лв	22,74 лв
66446	Патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000/6XXX	●	BCI-3/Y	390	18,95 лв	22,74 лв
68122	Патрон	Canon BJC 8200/S800	●	BCI-6- BK	280	18,95 лв	22,74 лв
68124	Патрон	Canon BJC 8200/S800	●	BCI-6/C	280	18,95 лв	22,74 лв
68126	Патрон	Canon BJC 8200/S800	●	BCI-6/M	280	18,95 лв	22,74 лв
68128	Патрон	Canon BJC 8200/S800	●	BCI-6/Y	280	18,95 лв	22,74 лв
66437	Патрон	Canon S200/S200x/S300/i250/i320/i350/i450/i470/i455/i475D	●	BCI-24BK	130	14,92 лв	17,90 лв
66439	Патрон	Canon S200/S200x/S300/i250/i320/i350/i450/i470/i455/i475D	●●●	BCI-24color	170	31,92 лв	38,30 лв
XEROX							
66462	Касета	Xerox Docu Print C20/WC470/WC480/XJ8C/WC490/XK35C	●	008R7881	1 100	82,89 лв	99,47 лв
66464	Касета	Xerox WC490/XK35C	●●●	008R12591	275	78,58 лв	94,30 лв
66466	Патрон	Xerox XJ4C/Xj6C/WC450c/WC450cp	●	008R7660	275	17,78 лв	21,34 лв
66468	Патрон	Xerox XJ4C/XJ6C/C6/C8/WC450c/WC450cp	●	008R7661/C	295	18,98 лв	22,78 лв
66470	Патрон	Xerox XJ4C/XJ6C/C6/C8/WC450c/WC450cp	●	008R7662/M	295	18,98 лв	22,78 лв
66472	Патрон	Xerox XJ4C/XJ6C/C6/C8/WC450c/WC450cp	●	008R7663/Y	295	18,98 лв	22,78 лв
66478	Патрон	Xerox XJ8C/C20/NC20/WC470cx/WC480cx	●●●	008R7880	240	79,45 лв	95,34 лв
66482	Патрон	Xerox M 750/760	●	008R12728	400	42,99 лв	51,59 лв
66484	Патрон	Xerox M 750/760	●	008R7972/C	350	26,63 лв	31,96 лв
66486	Патрон	Xerox M 750/760	●	008R7973/M	350	26,63 лв	31,96 лв
66488	Патрон	Xerox M 750/760	●	008R7974/Y	350	26,63 лв	31,96 лв
EPSON							
66500	Патрон	Epson Stylus Photo RX 420/425	●	C13T055140	290	17,99 лв	21,59 лв
66502	Патрон	Epson Stylus Photo RX 420/425	●	C13T055240	290	17,99 лв	21,59 лв
66504	Патрон	Epson Stylus Photo RX 420/425	●	C13T055340	290	17,99 лв	21,59 лв
66506	Патрон	Epson Stylus Photo RX 420/425	●	C13T055440	290	16,89 лв	20,27 лв
66508	Глава	Epson Stylus Color 400/500/600/670/Photo 700/750/1200	●	C13T050140	540	53,99 лв	64,79 лв
66510	Глава	Epson Stylus Color 400/500/600/670/740/760/850/860/1160/1520	●●●	C13T052040	300	61,99 лв	74,39 лв
66512	Глава	Epson Stylus Color 740/760/800/850/860/1160/1520	●	C13T051140	900	61,99 лв	74,39 лв
66514	Патрон	Epson C88/D68PE/DX4800/DX4850/DX4200/DX3800/3850	●	C13T061140	600	17,99 лв	21,59 лв
66516	Патрон	Epson C88/D68PE/DX4800/DX4850/DX4200/DX3800/3851	●	C13T061240	300	17,99 лв	21,59 лв
66518	Патрон	Epson C88/D68PE/DX4800/DX4850/DX4200/DX3800/3852	●	C13T061340	300	17,99 лв	21,59 лв
66520	Патрон	Epson C88/D68PE/DX4800/DX4850/DX4200/DX3800/3853	●	C13T061440	300	17,99 лв	21,59 лв
66522	Патрон	Epson Stylus D78/DX4000/4050/5000/5050/6000/6050/7000F	●	C13T071140	250	17,99 лв	21,59 лв
66524	Патрон	Epson Stylus D78/DX4000/4050/5000/5050/6000/6050/7000F	●	C13T71240	250	17,99 лв	21,59 лв
66526	Патрон	Epson Stylus D78/DX4000/4050/5000/5050/6000/6050/7000F	●	C13T071340	250	17,99 лв	21,59 лв
66528	Патрон	Epson Stylus D78/DX4000/4050/5000/5050/6000/6050/7000F	●	C13T071440	250	17,99 лв	21,59 лв

Код	Наименование	Подходящ за	Цвет	Произв. №	бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
66530	Патрон	Epson Stylus Photo R 265/360/RX 560	●	C13T080140	550	16,89 лв	20,27 лв
66532	Патрон	Epson Stylus Photo R 265/360/RX 560	●	C13T080240	420	16,89 лв	20,27 лв
66534	Патрон	Epson Stylus Photo R 265/360/RX 560	●	C13T080340	420	16,89 лв	20,27 лв
66536	Патрон	Epson Stylus Photo R 265/360/RX 560	●	C13T080440	420	16,89 лв	20,27 лв
66505	Глава	Epson Stylus C42/C42+/C42s/C42sx/C42ux/C44+/C44ux	●	C13T036140	330	34,99 лв	41,99 лв
66507	Глава	Epson Stylus C42/C42+/C42s/C42sx/C42ux/C44+/C44ux	●●●	C13T037040	180	44,38 лв	53,26 лв
68168	Глава	Epson Stylus C60	●	C13T028401	600	65,94 лв	79,13 лв
68170	Глава	Epson Stylus C61	●●●	C13T029401	300	54,95 лв	65,94 лв
66572	Патрон	Epson Stylus C70/C70plus/C80/C82/CX5200	●	C13T032140	870	72,99 лв	87,59 лв
66570	Патрон	Epson Stylus C70/C70plus/C80	●	C13T032240/C	420	28,99 лв	34,79 лв
66569	Патрон	Epson Stylus C70/C70plus/C80	●	C13T032340/M	420	28,99 лв	34,79 лв
66571	Патрон	Epson Stylus C70/C70plus/C80	●	C13T032440/Y	420	28,99 лв	34,79 лв
68180	Патрон	Epson Stylus C82/CX5100/CX5200	●	C13T042240/C	420	27,78 лв	33,34 лв
68182	Патрон	Epson Stylus C82/CX5100/CX5200	●	C13T042340/M	420	27,78 лв	33,34 лв
68184	Патрон	Epson Stylus C82/CX5100/CX5200	●	C13T042440/Y	420	27,78 лв	33,34 лв
68186	Глава	Epson Stylus C62/CX3200	●	C13T040140	600	72,99 лв	87,59 лв
68188	Глава	Epson Stylus C62/CX3201	●●●	C13T041040	300	61,99 лв	74,39 лв
68190	Патрон	Epson Stylus C41/C43SX/C43UX	●	C13T038140A	330	32,10 лв	38,52 лв
68192	Патрон	Epson Stylus C41/C43SX/C43UX	●●●	C13T039040A	180	45,15 лв	54,18 лв
66511	Патрон	Epson Stylus Photo C64/C84	●	C13T044140	540	35,46 лв	42,55 лв
BROTHER							
68220	Патрон	Brother MFC 580/590/880/890 MFC 3200J/5100J/5200J	●	LC600/Bk	950	41,99 лв	50,39 лв
68222	Патрон	Brother MFC 580/590/880/890 MFC 3200J/5100J/5200J	●	LC600/C	450	23,85 лв	28,62 лв
68224	Патрон	Brother MFC 580/590/880/890 MFC 3200J/5100J/5200J	●	LC600/M	450	23,85 лв	28,62 лв
68226	Патрон	Brother MFC 580/590/880/890 MFC 3200J/5100J/5200J	●	LC600/Y	450	23,85 лв	28,62 лв
68228	Патрон	Brother DCP 4020C/MFC 4820C	●	LC700/Bk	480	39,48 лв	47,38 лв
68230	Патрон	Brother DCP 4020C/MFC 4820C	●	LC700/C	400	23,85 лв	28,62 лв
68232	Патрон	Brother DCP 4020C/MFC 4820C	●	LC700/M	400	23,85 лв	28,62 лв
68234	Патрон	Brother DCP 4020C/MFC 4820C	●	LC700/Y	400	23,85 лв	28,62 лв
68236	Патрон	Brother MFC 3220/3320/3420/3820	●	LC800/Bk	500	36,88 лв	44,26 лв
68238	Патрон	Brother MFC 3220/3320/3420/3820	●	LC800/C	400	19,66 лв	23,59 лв
68240	Патрон	Brother MFC 3220/3320/3420/3820	●	LC800/M	400	19,66 лв	23,59 лв
68242	Патрон	Brother MFC 3220/3320/3420/3820	●	LC800/Y	400	19,66 лв	23,59 лв
66538	Патрон	Brother Fax 1840/110C/115C/MFC 210C/215C/410C/425C/3240C/5440CN	●	LC900/Bk	500	35,98 лв	43,18 лв
66540	Патрон	Brother Fax 1840/110C/115C/MFC 210C/215C/410C/425C/3240C/5440CN	●	LC900/C	400	19,66 лв	23,59 лв
66542	Патрон	Brother Fax 1840/110C/115C/MFC 210C/215C/410C/425C/3240C/5440CN	●	LC900/M	400	19,66 лв	23,59 лв
66544	Патрон	Brother Fax 1840/110C/115C/MFC 210C/215C/410C/425C/3240C/5440CN	●	LC900/Y	400	19,66 лв	23,59 лв
66546	Патрон	Brother DCP 330C/540CN/MFC 5460CN	●	LC1000/Bk	500	36,15 лв	43,38 лв
66548	Патрон	Brother DCP 330C/540CN/MFC 5460CN	●	LC1000/C	400	19,66 лв	23,59 лв
66550	Патрон	Brother DCP 330C/540CN/MFC 5460CN	●	LC1000/M	400	19,66 лв	23,59 лв
66552	Патрон	Brother DCP 330C/540CN/MFC 5460CN	●	LC1000/Y	400	19,66 лв	23,59 лв

МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ - НЕОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ

Код	Наименование	Подходящ за	Цвят	Произв. №	бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
HEWLETT PACKARD							
68436	Глава №26	DeskJet 400/420c/500/510/520/500c/540/550c/560c/200/230/600/300/330/350	●	51626A	794	29,98 лв	35,98 лв
68438	Глава №29	DeskJet 690 Series/690C/350C/350CBI/660C/670C/600/660C/670C/600/OfficeJet 700/710/725/500/590/635	●	51629A	650	29,98 лв	35,98 лв
68444	Глава №45	DeskJet 710C/720C/810C/820Cxi/850C/870Cxi/880C/890C/895Cxi/930C/950C/970Cxi/PS 1215/1315/1100/1220/1280	●	51645A	830	29,98 лв	35,98 лв
68446	Глава №49	DeskJet 690 Series/695C/350/350C/350CBI/660C/670C/600/610C/640C/OfficeJet 700/710/725/500/590/635	●●●	51649A	350	32,89 лв	39,47 лв
68448	Глава №15	DeskJet 840C/843C/PSC 500	●	C6615D	495	29,98 лв	35,98 лв
68432	Глава №17	DeskJet 840C/843C	●●●	C6625A	430	39,15 лв	46,98 лв
68443	Глава №20	DeskJet 610C/640C/Fax 925xi	●	C6614D	455	29,98 лв	35,98 лв
68440	Глава №23	DeskJet 1120/C710/712C/720810C/830C/880C/890C/OfficeJet Pro 1170C/1175C/Color Copier 150/155	●●●	C1823D	360	34,78 лв	41,74 лв
68452	Глава №78	DeskJet930C/950C/970Cxi/1220C/OfficeJet G55/G85/G95/PhotoSmart P1000/P1100	●●●	C6578A	900	41,45 лв	49,74 лв
68434	Глава №10	2000C/CN/2500C/CM/DesignJet Color Pro GA/Color Pro CAD	●	C4844A	1 750	46,78 лв	56,14 лв
68447	Глава №10	2000C/CN/2500C/CM/DesignJet Color Pro GA/Color Pro CAD	●	C4841A	1 750	39,89 лв	47,87 лв
68449	Глава №10	2000C/CN/2500C/CM/DesignJet Color Pro GA/Color Pro CAD	●	C4842A	1 750	42,90 лв	51,48 лв
68450	Глава №10	2000C/CN/2500C/CM/DesignJet Color Pro GA/Color Pro CAD	●	C4843A	1 750	42,90 лв	51,48 лв
68441	Глава №56	DeskJet 450/550/5150/56XX/5850/9650/PS7X60/PSC1210/2X10/2175/OJ4110/5510/6110	●	C6656A	450	25,90 лв	31,08 лв
68442	Глава №57	DeskJet 450/550/5150/56XX/5850/9650/PS7X60/PSC1210/2X10/2175/OJ4110/5510/6110	●	C6657A	400	42,90 лв	51,48 лв
68437	Глава №27	DeskJet 3320/3420/3425/3520/3550/3620/3650	●	C8727A	220	32,78 лв	39,34 лв
68439	Глава №28	DeskJet 3320/3420/3425/3520/3550/3620/3650/PSC1210/OJ4100	●●●	C8728A	190	34,25 лв	41,10 лв
68435	Патрон №14	OfficeJet 7110/7130/7140/D125/D135/D155	●	C5011D	800	28,90 лв	34,68 лв
68433	Патрон №14	OfficeJet 7110/7130/7140/D125/D135/D155	●●●	C5010D	470	36,45 лв	43,74 лв
CANON							
68453	Патрон	Canon BJ-30/BJ-70/BJ-80	●	BCI-10		6,78 лв	8,14 лв
68454	Патрон	Canon BJC-70/Apple Stylewriter 2200	●	BCI-11		6,78 лв	8,14 лв
68456	Патрон	Canon BJC-70/Apple Stylewriter 2200	●●●	BCI-11		7,89 лв	9,47 лв
68457	Патрон	Canon BJC 4000/4100/4200/4300/440/4550/4650/5000/5500	●	BCI-21		5,90 лв	7,08 лв
68458	Патрон	Canon BJC 4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/5000/5500	●●●	BCI-21		5,90 лв	7,08 лв
68459	Патрон	Canon S200/S200x/S300/i250/i320/i350/i450/i470/i455/i475D	●	BCI-24BK	130	4,89 лв	5,87 лв
68460	Патрон	Canon S200/S200x/S300/i250/i320/i350/i450/i470/i455/i475D	●●●	BCI-24color	170	7,88 лв	9,46 лв
68461	Патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000/6XXX	●	BCI-3eBK	310	6,79 лв	8,15 лв
68462	Патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000/6XXX	●	BCI-3 C	390	5,95 лв	7,14 лв
68463	Патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000/6XXX	●	BCI-3 M	390	5,95 лв	7,14 лв
68464	Патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000/6XXX	●	BCI-3 Y	390	5,95 лв	7,14 лв
68465	Фото патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000/6XXX	●	BCI-3ePB	280	6,79 лв	8,15 лв
68468	Патрон	Canon BJC 8200/S800	●	BCI-6- BK	280	5,95 лв	7,14 лв
68469	Патрон	Canon BJC 8200/S800	●	BCI-6C	280	5,95 лв	7,14 лв
68470	Патрон	Canon BJC 8200/S800	●	BCI-6M	280	5,95 лв	7,14 лв
68473	Патрон	Canon BJC 8200/S800	●	BCI-6Y	280	5,95 лв	7,14 лв

Код	Наименование	Подходящ за	Цвет	Произв. №	бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
XEROX							
68486	Патрон	Xerox XJ4C/Xj6C/WC450c/WC450cp	●	8R7660	275	7,15 лв	8,58 лв
68494	Патрон- 2 бр,	Xerox C6/C8	●	8R7994	300	7,49 лв	8,99 лв
68496	Патрон	Xerox M 750/760	●	8R12728	400	11,05 лв	13,26 лв
68498	Патрон	Xerox M 750/760	●	8R7972	350	7,15 лв	8,58 лв
68500	Патрон	Xerox M 750/760	●	8R7973	350	7,15 лв	8,58 лв
68502	Патрон	Xerox M 750/760	●	8R7974	350	7,15 лв	8,58 лв
EPSON							
68560	Глава	Epson Stylus C42/C42+/C42s/C42sx/C42ux/C44+/C44ux	●	C13T036140		7,78 лв	9,34 лв
68561	Глава	Epson Stylus C42/C42+/C42s/C42sx/C42ux/C44+/C44ux	●●●	C13T037040		9,45 лв	11,34 лв
68538	Патрон	Epson Stylus C70/C70plus/C80/C82/CX5200	●	C13T032140		9,89 лв	11,87 лв
68540	Патрон	Epson Stylus C70/C70plus/C80	●	C13T032240/C		9,89 лв	11,87 лв
68542	Патрон	Epson Stylus C70/C70plus/C80	●	C13T032340/M		9,89 лв	11,87 лв
68544	Патрон	Epson Stylus C70/C70plus/C80	●	C13T032440/Y		9,89 лв	11,87 лв
68546	Патрон	Epson Stylus C82/CX5100/CX5200	●	C13T042240/C		14,75 лв	17,70 лв
68548	Патрон	Epson Stylus C82/CX5100/CX5200	●	C13T042340/M		14,75 лв	17,70 лв
68550	Патрон	Epson Stylus C82/CX5100/CX5200	●	C13T042440/Y		14,75 лв	17,70 лв
68552	Глава	Epson Stylus C62/CX3200	●	C13T040140		7,78 лв	9,34 лв
68554	Глава	Epson Stylus C62/CX3201	●●●	C13T041040		9,45 лв	11,34 лв
68556	Патрон	Epson Stylus C41/C43SX/C43UX	●	C13T038140A		7,78 лв	9,34 лв
68558	Патрон	Epson Stylus C41/C43SX/C43UX	●●●	C13T039040A		9,30 лв	11,16 лв
68563	Патрон	Epson Stylus Photo C64/C84	●	C13T044140		9,90 лв	11,88 лв
BROTHER							
68615	Патрон	Brother Fax 1840/110C/115C/MFC 210C/215C/410C/425C/3240C/5440CN	●	LC900/Bk	500	11,25 лв	13,50 лв
68616	Патрон	Brother Fax 1840/110C/115C/MFC 210C/215C/410C/425C/3240C/5440CN	●	LC900/C	400	9,90 лв	11,88 лв
68617	Патрон	Brother Fax 1840/110C/115C/MFC 210C/215C/410C/425C/3240C/5440CN	●	LC900/M	400	9,90 лв	11,88 лв
68618	Патрон	Brother Fax 1840/110C/115C/MFC 210C/215C/410C/425C/3240C/5440CN	●	LC900/Y	400	9,90 лв	11,88 лв
68623	Патрон	Brother MFC 580/590/880/890 MFC 3200J/5100J/5200J	●	LC600	950	12,10 лв	14,52 лв
68624	Патрон	Brother MFC 580/590/880/890 MFC 3200J/5100J/5200J	●	LC600C	450	8,75 лв	10,50 лв
68625	Патрон	Brother MFC 580/590/880/890 MFC 3200J/5100J/5200J	●	LC600M	450	8,75 лв	10,50 лв
68626	Патрон	Brother MFC 580/590/880/890 MFC 3200J/5100J/5200J	●	LC600Y	450	8,75 лв	10,50 лв

МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ - ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

Код	Наименование	Подходящ за	Произв. №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
HEWLETT PACKARD					
67520	Глава №10	DesignJet 500/800	C4844A	21,20 лв	25,44 лв
67321	Глава №15	DeskJet 810c/840c/845c/920c/948c/3820	C6615D	19,80 лв	23,76 лв
67335	Глава №17	DeskJet 816c/825c/840c/843c/845c	C6625A	26,50 лв	31,80 лв
67330	Глава №20	DeskJet 610c/630c/640c/656c	C6614D	19,80 лв	23,76 лв
67521	Глава №21	DeskJet 3920/3940/D1360	C9351A	15,70 лв	18,84 лв
67522	Глава №22	DeskJet 3920/3940/D1360	C9352A	18,90 лв	22,68 лв
67336	Глава №23	DeskJet 710/720/810/815/880/1120	C1823A	26,50 лв	31,80 лв
67332	Глава №26	DeskJet 400se/500se	51626A	19,80 лв	23,76 лв

Код	Наименование	Подходящ за	Произв. №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
67322	Глава №27	DeskJet 3320se/3420/3650	C8727A	15,70 лв	18,84 лв
67337	Глава №28	DeskJet 3320se/3420/3650	C8728A	19,80 лв	23,76 лв
67323	Глава №29	DeskJet 600se	51629A	19,80 лв	23,76 лв
67523	Глава №40	DeskJet 1200C/ps	51640A	19,80 лв	23,76 лв
67334	Глава №45	DeskJet 710/720/895	51645A	19,80 лв	23,76 лв
67325	Глава №49	DeskJet 930C/970Cxi/990C	51649A	26,50 лв	31,80 лв
67326	Глава №56	DeskJet 450/5160/5550	C6656A	15,70 лв	18,84 лв
67324	Глава №57	DeskJet 450/5160/5550	C6657A	19,80 лв	23,76 лв
67338	Глава №78	DeskJet930c/970Cxi/990C	C6578D	26,50 лв	31,80 лв
67339	Глава №82	DesignJet 500/800 C/M/Y	C4911/2/3A	19,80 лв	23,76 лв
67524	Глава №337	Desk Jet D4160/5940/6940	C9364E	15,70 лв	18,84 лв
67525	Глава №338	DeskJet PCS 1610/6210	C8765E	15,70 лв	18,84 лв
67526	Глава №339	DeskJet 5740/45/6840	C8767E	15,70 лв	18,84 лв
67527	Глава №343	DeskJet 5740/6520/6540/6840	C8766E	19,80 лв	23,76 лв
67528	Глава №344	DeskJet PCS 1610/6210	C9363E	19,80 лв	23,76 лв
LEXMARK					
67529	Глава №82/83	Lexmark Z55/Z65/Z65n/X5150/X6150	18C0032/34	19,50 лв	23,40 лв
67416	Глава №70	Lexmark Color JetPrinter Z11/Z31/Z 42/Z 51/Z 52	12A1970	19,80 лв	23,76 лв
67415	Глава №75	Lexmark ColorJet Printer 3200/5000/5700/7000/7200/ PhotoJetprinter 5770/Opra Color 40/45/Z11/Z31	12A1975	19,80 лв	23,76 лв
67417	Глава №50	Lexmark ColorJet Z12/Z 22/Z 33	17G0050	24,80 лв	29,76 лв
67418	Глава №16	Lexmark Z23/Z25/Z33/Z34/Z35	10N0016	19,40 лв	23,28 лв
67530	Глава №26	Lexmark Z23/Z25/Z33/Z34/Z35	10N0026	19,80 лв	23,76 лв
67531	Глава №17	Lexmark Z23/Z25/Z33/Z34/Z35	10N0017	15,70 лв	18,84 лв
67532	Глава №27	Lexmark Z23/Z25/Z33/Z34/Z35	10N0027	19,80 лв	23,76 лв
CANON					
67368	Глава	Canon BJ 10 SX/E/EX/V/15V/20	BC-01BK	19,40 лв	23,28 лв
67369	Глава	Canon BJ-200/230/BJC-210	BC-02BK	19,40 лв	23,28 лв
67370	Глава	Canon BJ-200/230/BJC-210	BC-05color	24,80 лв	29,76 лв
67533	Глава / Патрон	Canon BJC 4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/5000/5500	BCI-21BK	8,90 лв	10,68 лв
67371	Глава	Canon BJC 2000/4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/ 5000/5500/MultiPASS C301	BC-20BK	19,40 лв	23,28 лв
67372	Патрон	Canon BJC 4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/5000/5500	BCI-21color	12,10 лв	14,52 лв
67374	Патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000	BCI-3eBK	12,10 лв	14,52 лв
67375	Патрон	Canon S400/S450/S600/S4500/BJC3000	BCI-3/C/M/Y	12,00 лв	14,40 лв
67534	Патрон	Canon S200/S200X/S300/i250/i320/i350/i450/i470/i455/i475D	BCI-24BK	8,90 лв	10,68 лв
67373	Патрон	Canon S200/S200X/S300/i250/i320/i350/i450/i470/i455/i475D	BCI-24color	12,10 лв	14,52 лв
XEROX					
67535	Патрон	Xerox XJ4C/Xj6C/WC450c/WC450cp	008R7660	12,00 лв	14,40 лв
67536	Патрон	Xerox XJ4C/XJ6C/C6/C8/WC450c/WC450cp	008R7661C/2M/3Y	12,50 лв	15,00 лв
67537	Патрон	Xerox M 750/760	008R12728	18,90 лв	22,68 лв
67538	Патрон	Xerox M 750/760	008R7972C/3M/4Y	12,50 лв	15,00 лв
BROTHER					
67539	Патрон	Brother MFC 580/590/880/890 MFC 3200J/5100J/5200J	LC600/Bk	15,40 лв	18,48 лв
67540	Патрон	Brother MFC 580/590/880/890 MFC 3200J/5100J/5200J	LC600C/M/Y	12,50 лв	15,00 лв
67541	Патрон	Brother DCP 4020C/MFC 4820C	LC700/Bk	15,40 лв	18,48 лв
67542	Патрон	Brother DCP 4020C/MFC 4820C	LC700C/M/Y	12,50 лв	15,00 лв
67543	Патрон	Brother MFC 3220/3320/3420/3820	LC800/Bk	15,40 лв	18,48 лв
67544	Патрон	Brother MFC 3220/3320/3420/3820	LC800C/M/Y	12,50 лв	15,00 лв
67545	Патрон	Brother Fax 1840/110C/115C/MFC 210C/215C/410C/425C/3240C/5 440CN	LC900/Bk	15,40 лв	18,48 лв
67546	Патрон	Brother Fax 1840/110C/115C/MFC 210C/215C/410C/425C/3240C/5 440CN	LC900C/M/Y	12,50 лв	15,00 лв

КАСЕТИ ЗА МАТРИЧНИ ПРИНТЕРИ И ПИШЕЩИ МАШИНИ

Код	Подходящ за	Цена без ДДС	Цена с ДДС
BROTHER			
67086	Brother M1509/1709/1500/1770/XL 1000	8,10 лв	9,72 лв
67088	Brother M 1409/2409/PN 9040	8,90 лв	10,68 лв
EPSON			
66990	Epson LQ 100/LQ 150/Action Printer 3250/3260	5,29 лв	6,35 лв
66994	Epson LX 100/Action Printer 2250	5,69 лв	6,83 лв
66982	Epson LQ800/200/400/450/500/510/550/570/570+850/850+/870/LX 300/400/800/850/MX 80/FX 80/85/850/870/880	6,45 лв	7,74 лв
66986	Epson LQ 1000/1010/1050/1050+/1070/MX 100/111/FX 100/105/1000/1170/1180/1050/RX 100/LX 1000/1050/1070/LX 1050/MX 100/RX 100/FX 100/105/1000/1170/1180/1050	6,79 лв	8,15 лв
66980	DFX 5000/5000+/8000/8500/8766	16,99 лв	20,39 лв
67000	Epson LQ 2070/2170/FX 2170/2180	24,99 лв	29,99 лв
66996	Epson LX 80/86/90//GX80	5,89 лв	7,07 лв
66998	Epson LQ 860/1060/2550/2500/2500+/EX800/DLQ 2000	6,10 лв	7,32 лв
FUJITSU			
67050	Fujitsu DL 700/900/1000/1100/1150/1150C/1200/1250/1260	4,95 лв	5,94 лв
67052	Fujitsu DL 2400/2600/4400/4600//CT-TX/5600/5600C/5800/DPL 24/M 3333/3359/3444	23,75 лв	28,50 лв
67056	Fujitsu DL 3300/3400/3600/CR7700/7800/7900/DL 2200/2300C/2824/DPML 24/DPMG 9/DX 2100/2150/2200/2250/2300/2400/2400 CX-TX/3300/3400/7800/M3328A	4,90 лв	5,88 лв
67060	Fujitsu DL 3700/3800	6,30 лв	7,56 лв
PANASONIC			
67020	Panasonic KX-P 110/110i/115/115i/120/140/145/624/1050/1080/1081/1082/1083/1090/1091/1092/1095/1121/1123/1123i/1124/1124i/1125/1150/1160/1170/1180/1191/1592/1593/1595/1695	5,29 лв	6,35 лв
67026	Panasonic KX-P 160/2130/2135	8,99 лв	10,79 лв
67028	Panasonic KX-P 170/1694/3626/3696	12,65 лв	15,18 лв
STAR			
66956	Star LC 10/20/10-2/100/1000/LX 10/NX 1000/1001/1040/1500	4,45 лв	5,34 лв
66954	Star LC 15/24-10/24-250/24-300/FR 10/15/NX24-10/2400/LX 9/X 24/XB 24-200/24-250/LZ 9/24/Z 24/ZA 200	5,39 лв	6,47 лв
66960	Star LC 24-30/LC 15-11/LC 1521	9,99 лв	11,99 лв
66966	NL 10/NB 24-10/N 10/N 24-10/NB 10/ND 10/NG 10/NL 10/NP 10/NR 10/NX 10/	10,15 лв	12,18 лв
66974	LC90/240	7,45 лв	8,94 лв
TALLY			
67066	Tally MT 80/81	11,20 лв	13,44 лв
67070	Tally MT 83/84/TEC 8960	8,90 лв	10,68 лв
67074	Tally MT 1000/184/220/400/410/420/429/460D/480/490L/1200/1202/1600/1601/1602	5,45 лв	6,54 лв
OKI			
67038	OkI ML 100/120/180/182/183/190/192/193/195/280/320/321/380/385/390/391	5,55 лв	6,66 лв
67040	OkI ML 393/395/3410 Pacemaker 3410	19,60 лв	23,52 лв
67042	OkI ML 520/521/590/591/590+/591+	6,49 лв	7,79 лв

ФАКС АПАРАТИ - ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ

Код	Наименование	Подходящ за	Произв. №	бр. копия	Цена без ДДС	Цена с ДДС
CANON						
<i>ЛАЗЕРНИ КАСЕТИ</i>						
68300	ЛJ касета	Fax Canon L 700/720/760/770/780/785/777/790/3300i/9950	FX-1	5 000	151,60 лв	181,92 лв
68302	ЛJ касета	Fax Canon L 500/550/600/FAX L 5000/5500/7000/7100/7500	FX-2	5 000	127,50 лв	153,00 лв
66097	ЛJ касета	Fax Canon L 60/90/200/250/260/280/300/350/MPL 60/LC 4000	FX-3	5 000	124,85 лв	149,82 лв
68306	ЛJ касета	Fax Canon L 800/900	FX-4	6 500	149,00 лв	178,80 лв
<i>МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ГЛАВИ</i>						
66409	DJ касета	Fax Canon BJ 10SX/10EX/10SX/10V/15V/20/FAX B 190/200/220	BC-01	550	51,65 лв	61,98 лв
66411	DJ касета	Fax Canon BJC 2000/2100/4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/5500/MP C20/C30/C520	BC-20	900	65,85 лв	79,02 лв
66413	DJ касета	Fax Canon BJC 2000/2100/4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/5500/MP C20/C30/C50/C70/C80/FAX B 210/230	BC-21color	2 000	112,78 лв	135,34 лв
66435	DJ патрон	Fax Canon BJC 2000/2100/4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/5500/MP C20/C30/C50/C70/C80/FAX B 210/230	BCI-21bk	220	29,89 лв	35,87 лв
66453	DJ касета	Fax Canon FAX B 310/320/340/360	BX-2	800	49,45 лв	59,34 лв
66450	DJ касета	Fax Canon B 160/180/210/230C/MP C20/30/50/70/80	BX-20	900	63,90 лв	76,68 лв
66451	DJ касета	Fax Canon FAX B 100/110/120/150/155 MP 10	BX-3	950	52,35 лв	62,82 лв
PANASONIC						
66240	Термо фолио	KX-FP 205E/207/215/218/KX-FC 225/226/228/255	KX-FA52	2x30м	42,90 лв	51,48 лв
66255	Касета	KX-FL 511/512/513	KX-FA83	2 500	74,65 лв	89,58 лв
66256	Барабан	KX-FL 511/512/513	KX-FA84	10 000	209,90 лв	251,88 лв
66257	Касета	Panasonic UF-E1	PC-20BK	940	88,99 лв	106,79 лв
66258	Термо фолио	KX-F1110/KX-F969/KX-F1015/KX-F1016/KX-FP250/KX-FM260/KX-FM270/	KX-FA136A	2x100м	63,65 лв	76,38 лв
66261	Касета	KX-FL 501/502/KX-FLM552/KX-FLB752	KX-FA76	2 000	67,95 лв	81,54 лв
66263	Термо фолио	KX-FA 57/KX-FHD 332/333/351/352/353	KX-FA57/93	1x70м	46,89 лв	56,27 лв
66265	Барабан	KX-FL 501/502/KX-FLM552/KX-FLB752	KX-FA78	6 000	175,99 лв	211,19 лв
66268	Термо фолио	KX-FA 55/KX-FP 81/85/181/185/	KX-FA55	2x50м	45,89 лв	55,07 лв
BROTHER						
66259	Термо фолио	Fax T72/74/76/78//84/86/94/96/98	PC-72	2x144	44,90 лв	53,88 лв

ФАКС АПАРАТИ - НЕОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ

Код	Наименование	Подходящ за	Произв. №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
PANASONIC					
68310	Термо фолио	KX-FA 55/KX-FP 81/85/181/185	KX-FA55	22,55 лв	27,06 лв
68312	Термо фолио	KX-FA 57/KX-FHD 332/333/351/352/353	KX-FA93	25,85 лв	31,02 лв
68316	Термо фолио	KX-F1110/KX-F969/KX-F1015/KX-F1016/KX-FP250/KX-FM260/KX-FM270/	KX-FA136A	27,20 лв	32,64 лв